






Manual digitala låsvred - Byte av batteri

Detta är en manual som visar hur du byter batteri på ett digitalt låsvred.

1. Lossa batteriluckan genom att dra luckan uppåt.	
2. Ta ut batteriet.	
3. Dra försiktigt isär den vita kontakten som förbinder batteriet med låsvredet.	
4. Byt batteri och fäst det nya batteriet i den vita kontakten till låsvredet.	
5. Tryck försiktigt ner batteriet i låsvredet.	
6. Sätt tillbaka luckan.	
7. "Motionera" låset genom att i LifeCare-appen trycka på lås/låsupp minst tre gånger.	
8. Batteriet återlämnas till närmsta chef.	
9. Klart!	